

ENGLISH

iCade uses the **English U.S./QWERTY Hardware Keyboard Layout**. Non-U.S. users can switch to this layout by following these steps:

1. On your iPad (with Bluetooth disabled), go to **Settings ► General ► Keyboard ► International Keyboards**.
2. Select **English** from the list.
If you do not see **English** in the list:
 - a. Select **Add New Keyboard**.
 - b. Select **English**.
 - c. Return to the previous **International Keyboards** window.
 - d. Select **English** from the list above.
3. Under **Choose a Software Keyboard Layout**, select **QWERTY**.
4. Under **Choose a Hardware Keyboard Layout**, select **U.S.**
5. Press the iPad's **Home** button to close the **Settings** app.
6. Press the **Home** button once more to view the iPad's virtual keyboard.
7. Tap the "globe" button next to the space bar until the space bar displays "**English (US)**." (If you have set up multiple International Keyboards, you may need to tap the "globe" button multiple times.)
8. Press the iPad's **Home** button to return to the Home screen. You can now reactivate Bluetooth and use your iPad with iCade.

To switch back to your previous language repeat the steps above, repeat Steps 6-7, selecting your desired language instead of "English (US)."

ESPAÑOL

iCade usa la **disposición de teclado de hardware English U.S.** (Inglés de EE.UU./QWERTY). Los usuarios que no son de EE.UU. pueden cambiar esta disposición siguiendo estos pasos:

1. En su iPad (con Bluetooth desactivado), vaya **Settings ► General ► Keyboard ► International Keyboards** (Configuración > General > Teclado > Teclados internacionales).
2. Seleccione **English** (Inglés) en la lista.
Si no ve **English** en la lista:
 - a. Seleccione **Add New Keyboard** (Agregar nuevo teclado).
 - b. Seleccione **English**.
 - c. Vuelva a la ventana anterior **International Keyboards**.
 - d. Seleccione **English** en la lista arriba indicada.
3. Bajo **Choose a Software Keyboard Layout** (Elegir una disposición de teclado de software), seleccione **QWERTY**.
4. Bajo **Choose a Hardware Keyboard Layout** (Elegir una disposición de teclado de hardware), seleccione **U.S.**
5. Pulse el botón **Home** (Inicio) del iPad para cerrar la aplicación **Settings** (Configuración).
6. Pulse el **Home** una vez más para ver el teclado virtual del iPad.
7. Toque el botón del "globo" cercano a la barra espaciadora hasta que la barra espaciadora muestre "**English (US)**." (Si ha configurado varios teclados internacionales, es posible que necesite tocar el botón del "globo" varias veces.)
8. Pulse el botón **Home** del iPad para volver a la pantalla de inicio. Ahora puede reactivar Bluetooth y usar su iPad con iCade.

Para volver a su idioma anterior, repita los pasos precedentes, repita los pasos 6-7, seleccionando el idioma deseado en lugar de "English (US)."

FRANÇAIS

Le iCade utilise la **disposition de clavier physique anglais américain/QWERTY**. Les utilisateurs qui utilisent une autre disposition de clavier peuvent modifier leur réglage en effectuant les étapes suivantes :

1. Sur votre iPad (avec fonction Bluetooth désactivée), allez dans **Réglages ► Général ► Claviers ► Claviers internationaux**.
2. Sélectionnez **Anglais** à partir de la liste.
Si **Anglais** n'apparaît pas dans la liste :
 - a. Sélectionnez **Ajouter un clavier**.
 - b. Sélectionnez **Anglais**.
 - c. Retournez à la fenêtre **Claviers internationaux**.
 - d. Sélectionnez **Anglais** à partir de la liste.
3. Sous **Choisissez une disposition de clavier virtuel**, sélectionnez **QWERTY**.
4. Sous **Choisissez une disposition de clavier physique**, sélectionnez **Américain**.
5. Appuyez sur la touche **Accueil** afin de fermer la fenêtre des **Réglages**.
6. Appuyez de nouveau sur la touche **Accueil** afin d'afficher le clavier virtuel.
7. Appuyez sur le bouton « globe » à côté de la barre d'espacement jusqu'à ce que « **English (US)** » s'affiche. (Si vous avez ajouté de multiples claviers internationaux, il se peut que vous deviez appuyer sur le bouton « globe » à plusieurs reprises.)
8. Appuyez de nouveau sur la touche **Accueil** du iPad afin de revenir à la fenêtre d'accueil. Vous pouvez maintenant réactiver la fonction Bluetooth et utiliser votre iPad avec le iCade.

Afin de basculer à la disposition de clavier précédente, répétez les étapes ci-dessus, puis les étapes 6 et 7, et ensuite sélectionnez la langue désirée pour remplacer « English (US) ».

ITALIANO

iCade impiega il **layout di tastiera hardware English U.S./QWERTY**. Gli utenti che non risiedono negli Stati Uniti possono passare a questo layout come segue:

1. Sull'iPad (con il Bluetooth disattivato), recarsi su **Impostazioni ▶ Generali ▶ Tastiere ▶ Tastiere internazionali**.
2. Selezionare **Inglese** dall'elenco.
Se nell'elenco non compare **Inglese**:
 - a. Selezionare **Aggiungi nuova tastiera**.
 - b. Selezionare **Inglese**.
 - c. Tornare alla finestra precedente **Tastiere internazionali**.
 - d. Selezionare **Inglese** dall'elenco precedente.
3. Sotto **Scegli un layout di tastiera software**, selezionare **QWERTY**.
4. Sotto **Scegli un layout di tastiera hardware**, selezionare **U.S.**
5. Premere il tasto **Home** dell'iPad per chiudere **Impostazioni**.
6. Premere nuovamente il tasto **Home** per visualizzare la tastiera virtuale dell'iPad.
7. Toccare il tasto "mondo" accanto alla barra spaziatrice fino a quando su questa non compare **"Inglese (US)"**. (Se sono state impostate più tastiere internazionali, può essere necessario toccare il tasto "mondo" più volte.)
8. Premere il tasto **Home** dell'iPad per tornare alla schermata principale Home. È ora possibile riattivare il Bluetooth e servirsi dell'iPad con l'iCade.

Per tornare alla lingua precedente, basta ripetere i passaggi di cui sopra, ripetere i passi 6-7, selezionando la lingua desiderata al posto di "Inglese (US)."

DEUTSCH

iCade verwendet die **englische U.S./QWERTY Hardware-Tastaturbelegung**. Benutzer außerhalb der USA können diese Belegung mit den folgenden Schritten ändern:

1. Wählen Sie auf dem iPad (Bluetooth muss dabei deaktiviert sein) **Einstellungen ▶ Allgemein ▶ Tastaturen ▶ und Internationale Tastaturen**.
2. Wählen Sie **Englisch** aus der Liste.
Falls **Englisch** nicht in der Liste aufscheint:
 - a. Wählen Sie **Neue Tastatur hinzufügen**.
 - b. Wählen Sie **Englisch** aus der Liste.
 - c. Gehen Sie zum vorherigen Fenster **Internationale Tastaturen** zurück.
 - d. Wählen Sie **Englisch** aus der obigen Liste.
3. Unter **Wählen Sie eine Software-Tastaturbelegung**, wählen Sie **QWERTY**.
4. Unter **Wählen Sie eine Hardware-Tastaturbelegung**, wählen Sie **U.S.**
5. Drücken Sie den **Home**-Button des iPad, um die App **Einstellungen** zu schließen.
6. Drücken Sie erneut den **Home**-Button, um noch einmal die virtuelle Tastatur des iPad anzusehen.
7. Tippen Sie auf den "Globus"-Button neben der Leertaste, bis die Leertaste **"Englisch (US)"** angezeigt. (Wenn Sie mehrere Internationale Tastaturen eingestellt haben, müssen Sie möglicherweise mehrmals auf den "Globus"-Button tippen.)
8. Drücken Sie erneut den **Home**-Button, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren. Sie können die Bluetooth-Funktion nun wieder aktivieren und Ihr iPad mit iCade verwenden.

Um wieder zu Ihrer vorherigen Sprache zurückzuspringen, wiederholen Sie die obigen Schritte. Wiederholen Sie die Schritte 6-7 und wählen statt "English (US)" die gewünschte Sprache aus.

NEDERLANDS

De iCade maakt gebruik van de **English U.S./QWERTY hardware toetsenbordindeling**. Niet-Amerikaanse gebruikers kunnen overschakelen naar deze indeling door de volgende stappen te ondernemen:

1. Ga op uw iPad (met Bluetooth uitgezet) naar **Instellingen ▶ Algemeen ▶ Toetsenbord ▶ Internationale toetsenborden**.
2. Selecteer **Engels** in de lijst.
Als u **Engels** niet ziet in de lijst:
 - a. Selecteer **Nieuw toetsenbord toevoegen**.
 - b. Selecteer **Engels**.
 - c. Keer terug naar het vorige venster **Internationale toetsenborden**.
 - d. Selecteer **Engels** in de lijst bovenaan.
3. Selecteer **QWERTY** onder **Kies een software toetsenbordindeling**.
4. Selecteer **Amerikaans (U.S.)** onder **kies een hardware toetsenbordindeling**.
5. Druk op de knop **Thuismap** van de iPad om de **Instellingen**-app af te sluiten.
6. Druk nogmaals op de knop **Thuismap** voor weergave van het virtueel toetsenbord van de iPad.
7. Tik op de "wereldbol"-knop naast de spatiebalk tot de spatiebalk **"Englisch (US)"** weergeeft. (Als u meerdere internationale toetsenborden hebt ingesteld, moet u meerdere keren tikken op de "wereldbol"-knop.)
8. Druk op de knop **Thuismap** van de iPad om terug te keren naar het Beginscherm. U kunt nu Bluetooth heractiveren en uw iPad met iCade gebruiken.

Om terug te keren naar de vorige taal: herhaal de stappen hierboven en selecteer de gewenste taal in plaats van "English (US)".